

NINZ Univer tűzgátló ajtók Beépítési utasítás

1. Szállítási forma

Az ajtók egybe szerelve (a lap a saroktokba beakasztva) kerülnek szállításra. A pántok megfelelő részei a tokhoz, illetve az ajtólaphoz vannak rögzítve, ezek tartalmazzák a szárnyak rögzítéséhez szükséges alkatrészeket (rugós pánt stift, görgős stiftek). A vasalatokat, mint pl. a kilincseket, mágneseket, zárbetétet stb. külön csomagolva szállítjuk, ezeket az ajtók beépítése után kell felszerelni. Az ajtólapba a zártest be van építve. A zárbetét nem része az alapkivitelnek. Mivel az ajtók jobbos és balos nyitásiránnyal is beépíthetők, külön figyelmet erre nem kell fordítani.

2. A tok és a falazat

A fal anyaga lehet beton, pórusbeton, vagy téglá. A saroktok lehetővé teszi a tok falvastagságtól független stabil beépítését. Metszetrajz mellékelve!

3. Az ajtók beépítése:

Tok beépítése:

- Az ajtót ajtóelemként kell a falba építeni, az ajtólapot a tokból a rögzítés előtt nem szabad kiszerezni.
- A körbenfutó tok alulra kerülő részéről a mellékelt rajz szerint a függőleges takarást le kell törni. (2-es ábra)
- Amennyiben az ajtó befalazással kerül beépítésre, a befalazó karmokat a kellő helyzetbe kell hajlítani (kb. vízszintesen, kb. 45°-ban álljanak el és nyúljanak a falazatba). A falazatban fészkeket kell kihagyni a befalazó karmok számára, aszerint, hogy milyen helyen van a karom a tokon. (5a ábra)
- Amennyiben csavarkötéssel történik a rögzítés, úgy a falazó karmokat a fal, illetve a falnyílás síkjára hajlítva történik a falazó karmok erősítése oly módon, hogy kőműves munkával ezek eltüntethetők legyenek.
- A tok közvetlenül is bedűbelezhető a falba. (4b ábra)
- A tűzgátló ajtókat fém dűbeles csavarokkal, valamint ideiglenesen fa ékekkel kell rögzíteni! Ez után a tokot cementhabarccsal ki kell önteni, a vakolatot a rajz szerint a toknak kell futtatni! (5a vagy 5b ábra)
- A tokot úgy beállítani, hogy az ajtólap és a tok megfelelő részei párhuzamosak legyenek, a lap a tokba tisztán, simán befeküdjön. Ez úgy érhető el, hogy a tokszárak teljesen függőleges, a vízszintes összekötők pedig pontosan vízszintes állásban rögzüljenek. Érdemes ezt a tok átlói egyenlőségével ellenőrizni, mivel kisebb hiba is több mm eltérést eredményez!
- Az ajtószárnyat a tok rögzítésének, kiöntésének teljes megszilárdulása után lehet kinyitni, a műanyag távtartókat eltávolítani.