

- Ezután az alsó összekötő (küszöb) teljes egészében eltávolítható! (9-es ábra)
- Az ajtóhoz mellékelte gumi tömítést a mellékelte utasításban alul középen található ábra szerint kell behelyezni. Utólagos festés esetén ezeket vegyük ki és ügyeljünk a megfelelő visszahelyezésre!

•

Ajtószárny beállítása

- Az ajtólap egy rugós és egy görgős pánttal van szerelve.
- Az ajtólap az alsó hernyócsavar befelé, a felső hernyócsavar kifelé csavarásával emelhető, ellentétesen pedig süllyeszthető ~ 3 mm-el (7-es ábra). Emeléskor az ajtólapot kell megfelelő eszközzel megemelni és a hernyócsavarokat a fent leírtak alapján állítani! A pántok egyéb állítási lehetőséggel nem rendelkeznek. Ügyelni kell a görgős pántstiftekre megfelelő beállítására, elégtelen összeszorítás esetén az ajtólap lötyöghet, vagy kimozdulhat a tokból, a túlzott összehúzás pedig ronthatja a pántokat!
- A másik pánt a rugós pánt, amely felhúzása biztosítja az ajtólap önzáródását.



A rugóspánt megfeszítése:

A spirális rugóspánt megfeszítése olyan módon történik, hogy a rugót a kilincsgarnitúra dobozában is megtalálható inbusz kulcs segítségével a fejrésznél megfeszítjük (az irány olyan, mintha az ajtólapot nyitnánk a mozdulattal,) és a beállító stift -amely szintén a kilincs szett dobozában található- bedugásával az ajtó pántrészt és a csőtengelyt egymáshoz csatlakoztatjuk (8-as ábra). A rugót addig kell előfeszíteni, míg az ajtó kb. 30 fokos szögből önműködően becsukódik. A rugó finombeállítása a beállító stiftnek a második lyukba való behelyezésével válik lehetővé.



A szabályozott, csillapított ajtócsukódást hidraulikus ajtócsukó alkalmazásával oldható meg. Tűzgátló ajtóknál csak olyan ajtócsukókat javasolunk alkalmazni, amelyek tűzgátló ajtókra engedélyezettek. Az ajtószárny belső szerkezete az ajtócsukó fogadására meg van erősítve.

Kétszárnyú ajtók beépítése:

- A fentiekén kívül a kétszárnyú ajtók esetében ügyelni kell az állószárny alsó és felső rögzítésére, valamint a csukássorrend szabályozó megfelelő beállítására.
- Az ajtólapok megfelelő beállítása után az állószárny rögzítő csappantyúk automatikusan rögzülnek felül a tok felső részében, illetve az előzetesen a padlóra rögzítendő műanyag ütközőben, amely szintén megtalálható a kilincsgarnitúra dobozában (mellékelte útmutató bal alsó sarkában látható).
- A csukássorrend rudazatának kihajlását a tövében található csavarral úgy állítsuk be, hogy a nyílászárnyat a rúd vége derékszögben stabilan támassza meg és tartsa nyitva, amíg a rudat az állószárny be nem hajtja a tok falcába. Így elkerülhető az ajtószárnyak fordított sorrendű egymásra záródása.



4. Általános útmutatások

- A tokokat jó minőségű cementhabarccsal falazzuk be.
- Beépítés után pántokat, zárat, reteszt, tokot és lapot alaposan tisztítsuk meg az esetlegesen keletkezett szennyeződésektől.